


## Regeling thermostaat ALBERTZAAL cafétaria.

De kamertemperatuur blijft altijd staan op het scherm.



Om de verwarming te starten druk 3 seconden op de “power button”  1 de afbeelding van de power button op het scherm verdwijnt.

Temperatuur verhogen druk op de pijltoets omhoog  2 dit tot de gewenste warmtetemperatuur. De door de gebruiker gewenste temperatuur verschijnt op het scherm.

Op het scherm –in de rechterbovenhoek– verschijnt een “vlammetje”  wat betekent dat de verwarming in werking is. Verhoging van de temperatuur per halve graad. Na het instellen van de gewenste temperatuur verschijnt na enkele seconden de kamertemperatuur terug op het scherm.

Om de temperatuur te verlagen drukt u op de pijltoets omlaag  3 dit tot de gewenste temperatuur. Indien de temperatuur lager ingesteld wordt dan de kamertemperatuur verdwijnt het vlammetje op het scherm.

**Bij einde activiteit . Altijd de thermostaat uit schakelen.**

Om de verwarming uit te schakelen drukt u 3 seconden op de “power button”  1. Op het scherm verschijnt nu de afbeelding van de power button. Daarmee is de verwarming uitgeschakeld. Hierna gaat de verwarming naar de status vorstbeveiliging.

➔ Het is niet nodig om voor het uitschakelen de temperatuur te verlagen. Er mag onmiddellijk op de power button gedrukt worden.